



# SMARTGLIDE

Tassenprobenehmer

## MAXIMALE SCHONUNG DER PRODUKTE

Der SmartGlide überwacht Ihre Qualität – vom Wareneingang bis zur Verladung. Einsetzbar ist der SmartGlide im Wareneingang zur Überprüfung der gelieferten Produktqualität, in der Produktion zur präzisen Prozesssteuerung und bei der Verladung für die Ausgangskontrolle.

So stimmt Ihre Qualität – immer und überall. Ob im Bergbau, in der Chemie und Pharmazie, in der Lebensmittelbranche oder vielen weiteren industriellen Bereichen – der SmartGlide passt zu Ihrer Anwendung.

## Funktionsweise

Der SmartGlide wird zur Beprobung von freifallenden Medien innerhalb von Fallrohren und Fallschächten eingesetzt. Zur Entnahme des Mediums fährt die Probentasse in den Prozess und fängt eine definierte Menge des Mediums auf – je nach SmartGlide Typ bis zu 250 ml\*. Nach dem Zurückziehen wird die Tasse gekippt und die entnommene Probe in ein vorab gewähltes Probengefäß, wie den LayFlat, abgefüllt.

\* Typ SmartGlide maxi



**Erhältlich:  
SmartGlide p  
zugelassen nach  
DGRL und  
TA-Luft.**

## Ihre Vorteile

- Maximale Produktschonung.
- Probenmenge durch Tassengröße bestimmbar.
- Leicht in verschiedenste Einbausituationen integrierbar.
- Fallrohrquerschnitt bleibt voll erhalten.
- Präzise Prozessführung.
- Vermeidung von Ausschuss.

Detaillierte Informationen und Ansprechpartner für den SmartGlide finden Sie unter: [www.rembe-kersting.de](http://www.rembe-kersting.de) oder kontaktieren Sie uns: +49 2961 7405-300, [info@rembe-kersting.de](mailto:info@rembe-kersting.de).





Technische Daten

Material   Edelstahl (produktberührt)	1.4404 / 1.4301
Material   Dichtung (produktberührt)	FPM EPDM oder PTFE
Arbeitstemperatur *	-30 °C bis +80 °C
Zulassung	ATEX DGRL ** TA-Luft **



\* Abweichungen vorbehalten  
\*\* nur als p-Version erhältlich

Ausführungen

Typ *	Probenvolumen [ml]	Füllrohr – Ø   DN [mm]	Anschluss   DN [mm]	Auswurfstutzen   DN [mm]
SmartGlide mini	40	150	80	50
		200		
		250		
SmartGlide mini GMP	40	150	80	50
		200		
		250		
SmartGlide	160	250	125	50
		300		
		350		
SmartGlide maxi	250	350	150	50
		400		
		450		

\* optional als p-Version mit DGRL und TA-Luft erhältlich

Installationsbeispiele



SmartGlide mini GMP | pneumatisch



SmartGlide mini | manuell



SmartGlide mini | pneumatisch

Consulting. Engineering. Products. Service.